Carré de massage nomade
Réf. 15136380

Modèle : IBM80010

MANUEL DE L'UTILISATEUR

FR

TABLE DES MATIERES

Introduction 1
Informations importantes relatives à la sécurité 1
Précautions 1
Vue d'ensemble
  Masseur 2
  Telecommande 2
Caractéristiques 2
Fonctionnement
  Mettre le masseur en marche 3
  Commencer les massages 3
  Personnaliser votre massage 3
Conseils D'Utilisation 3
Entretien
  Rangement 3
  Nettoyage 4
Caractéristiques 4
A Propos de Oregon Scientific 4
Déclaration de conformité UE 4

FR

INTRODUCTION

Ce manuel d'instructions contient les informations pratiques sur l'utilisation et l'entretien approprié de ce produit. Pour apprécier ces fonctionnalités, veuillez lire ce manuel avant la première utilisation et le conserver pour toute consultation ultérieure.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SECURITE

SI VOUS UTILISEZ UN PRODUIT ELECTRIQUE ET PARTICULIEREMENT EN PRESENCE D'ENFANTS, VEUILLEZ TOUJOURS SUIVRE LES PRECAUTIONS DE BASE, Y COMPRIS LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :
Lire toutes les instructions avant d'utiliser les appareils.

DANGER Pour réduire le risque d'électrocution :

- Débranchez l'appareil de la prise électrique immédiatement avant de le nettoyer.
- Si l'appareil a été immergé, ne le rattrapez pas ou ne le touchez pas. Débranchez-le immédiatement de l'alimentation principale. Ne le mettez pas sous tension s'il est mouillé.
- Ne l'utilisez pas dans le bain ou sous la douche. Conservez l'appareil au sec. Rangez-le dans un endroit sec et sécurisé. Prenez les précautions nécessaires pour qu'il ne tombe pas dans l'évier ou la baignoire. Ne jamais l'immerger.
- Ne pas insérer des épingles ou des agrafes métalliques dans l'appareil.
- Conservez l'appareil au sec, ne pas l'utiliser en conditions humides.
- Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas sur l'appareil de massage.
- Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :
  Gardez ce produit hors de portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance. Débranchez-le de la prise électrique si inutilisé et avant d'assembler ou de désassembler les pièces.
- Ces appareils ne sont pas conçus pour les personnes souffrant de certaines déficiences physiques ou mentales.
- Ne pas utiliser le produit si vous souffrez de mauvaise circulation sanguine. En cas de doutes, consultez votre médecin.
- Ne pas couvrir ou utiliser le produit sous une couverture. Couvrir le produit en cours de fonctionnement peut dégager une chaleur excessive à même de causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Arrêtez d'utiliser le produit si vous somnolez. Ne pas utiliser le produit en dormant.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil s'il présente des dommages quelconques, s'il est mouillé, s'il ne fonctionne pas correctement ou si ses composants sont trafiqués ou forcés. En cas de doute, contactez notre service d'assistance.
- Conservez le cordon d'alimentation hors de portée des sources de chaleur.
- Ne soulevez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation ou n'utilisez pas le cordon d'alimentation pour le manipuler.
- Ne pas insérer ou mettre des objets dans les ouvertures.
- Ne pas utiliser le produit en présence d'aérosol (spray) ou en cas d'administration d'oxygène.
- Avant de le débrancher, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton on / off de la télécommande.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil. Evitez les risques d'écrasement.
- Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- Cet appareil est conçu pour un usage particulier et non professionnel.
- Utilisez cet appareil conformément à son but recherché comme décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par Oregon Scientific.
- Ne pas insérer ou mettre des objets dans l'appareil.
- Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure.

PRECAUTIONS

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'utilisation

- Cet appareil n'est pas conçu pour un usage médical ou pour se substituer aux soins médicaux. Il n'a pour objectif que de vous fournir un massage relaxant.
- Les femmes enceintes, les personnes portant un pacemaker, souffrant de diabètes, de phlébite et / ou de thrombose, ou présentant des risques de développer des caillots sanguins en raison d'une opération chirurgicale récente ou d'un alitement prolongé devraient consulter un médecin avant d'utiliser le produit.
- Nous ne le recommandons pas aux personnes souffrant de diabète.
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par une personne souffrant de maladie physique limitant sa capacité d'utiliser les commandes ou souffrant de déficiences sensorielles dans la partie inférieure du corps.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en présence d'enfants.
- Ne convient pas aux enfants. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- Ne pas couvrir le produit s'il est en cours d'utilisation.

- N'obstruez pas l'appareil avec des objets ou ne coincez pas des parties du corps dans le mécanisme de massage en mouvement.
- N'utilisez pas l'appareil plus de 15 minutes à la fois. Une utilisation excessive peut générer une surchauffe. En cas de surchauffe, arrêtez d'utiliser l'appareil et attendez qu'il se refroidisse avant de le réutiliser.
- Ne pas appliquer l'appareil directement sur des plaies ouvertes, des zones enflées ou enflammées ou sur des éruptions cutanées.
- Ne pas utiliser l'appareil avant d'aller dormir. Les massages procurés ont des effets stimulants à même de causer des insomnies.
- Ne pas utiliser l'appareil au lit.
- A ne pas utiliser sur des surfaces en bois puisque la fermeture du revêtement peut endommager le bois. Soyez prudent en utilisant ce produit sur des meubles rembourrés.
- Ne jamais l'utiliser en voiture.
- Si vous ne vous sentez pas bien après avoir utilisé l'appareil, ou ressentez des douleurs dans les muscles ou les articulations pendant quelques temps, arrêtez d'utiliser le produit et consultez un médecin. Une douleur persistante peut être le symptôme d'un problème plus sérieux.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau enflammée, enflée ou en éruption ou si vous souffrez d'une maladie de peau, d'ulcère ou de sclérose.
- N'utilisez pas cet appareil plus de 15 minutes à la fois. Patientez 15 minutes avant de commencer une autre séance de massage. Une utilisation intensive peut provoquer une surchauffe de l'appareil et réduire sa durée de vie. En cas de surchauffe, arrêtez l'appareil et attendez qu'il se refroidisse avant de le réutiliser.
- A ne pas utiliser si vous souffrez de diabète, de tuberculose ou de tumeurs malignes ou bénignes, de phlébite ou de thrombose, ou en cas de circulation sanguine insuffisante. Consultez un médecin avant d'utiliser le produit en cas d'infection fongique, d'enflure, de fracture ou de douleur persistante.
- Pour que les lanières de velcro n'endommagent pas vos vêtements, évitez de porter des vêtements délicats ou des tricots.
- En cas de somnolence, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et ne le laissez pas en marche lorsque vous dormez.
- Assurez-vous d'avoir les mains sèches avant d'appuyer sur les touches ou de retirer la prise.
- Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas sur l'appareil de massage.
- Avant de le débrancher, éteignez l'appareil en mettant l'encoche en positon OFF.

FR

VUE D'ENSEMBLE

MASSEUR



1. Lanière de transport
2. Télécommande
3. Cordon d'alimentation
4. Lanière ajustable
5. Poche de rangement pour la télécommande

TELECOMMANDE



1. Ecran LCD : indique la sélection / temps restant
2. ↻ / ↺ : Ajuste la direction du massage (horaire / anti-horaire)
3. **ON / OFF** : Active / Désactive la fonction i.comfort
4. **+ / −** : Ajuste l'intensité du massage (3 niveaux programmables)
5. **HEAT** (CHALEUR) : Active / désactive la fonction chaleur

CARACTÉRISTIQUES

- Fonction massage chauffant en option avec voyant lumineux
- Le masseur vous permet de relaxer vos muscles lorsque vous en avez le plus besoin, de la partie supérieure de votre dos

jusqu'aux pieds, en passant par les épaules, les cuisses, les mollets et les lombaires
- Personnaliser votre massage en choisissant entre 3 niveaux d'intensité et 2 mouvements.
- Léger avec lanière ajustable s'attachant facilement à la plupart des sièges. Branchez-le et relaxez-vous
- Finition cuir synthétique facile à nettoyer
  Arrêt automatique après 15 minutes d'utilisation

FONCTIONNEMENT

METTRE LE MASSEUR EN MARCHE

Branchez l'adaptateur dans la prise et connectez-le au cordon d'alimentation. La mention « **OFF** » indique que le masseur est en mode veille.

REMARQUE
- Assurez-vous que l'adaptateur n'est pas obstrué et qu'il reste facilement accessible au masseur personnel.
- Pour être entièrement déconnecté de l'alimentation électrique, l'adaptateur doit être déconnecté du cordon d'alimentation en le tirant tout en maintenant la fiche. Ne jamais débrancher le cordon avec les mains humides ou tirer d'un coup sec sur le cordon.
- N'exposez pas l'adaptateur ni le masseur à l'humidité. Ne placez aucun récipient rempli d'eau comme les vases sur le masseur personnel ou l'adaptateur.

COMMENCER LES MASSAGES

1. Placez le masseur derrière le dos, sous les pieds ou les jambes.
   REMARQUE
   Les lanières ajustables fournies vous permettent de fixer le masseur au siège.
2. Appuyez sur le **ON / OFF** bouton pour mettre en marche le masseur. « **15** » indique que le massage a commencé et qu'il reste 15 minutes de séance.

PERSONNALISER VOTRE MASSAGE

1. Appuyez **+** / **−** pour sélectionner la direction du massage désirée (« **C1** » indique que le massage sera appliqué dans le sens horaire, « **C2** » le sens anti-horaire).
2. Appuyez sur ↻ / ↺ pour sélectionner l'intensité du massage désirée (« **P1** » indique une intensité normale, « **P2** » une intensité moyenne, « **P3** » une intensité forte).
3. Appuyez sur le bouton <**HEAT**> pour activer la fonction chaleur, le voyant sur la tête du masseur s'allumera. Pour désactiver la fonction chaleur, appuyez une nouvelle fois sur le bouton <**HEAT**>, et le voyant sur la tête du masseur s'éteindra. Nous vous conseillons de ne pas excéder 15 minutes de massage à la fois.

REMARQUE
L'appareil s'arrêtera automatiquement en cas de surchauffe.

CONSEILS D'UTILISATION


Dos inférieur


Fessiers

Epaule


Mollets


Pieds

REMARQUE
Ce produit n'a pas pour but de servir d'oreiller ou d'appui-tête. Ne pas le mettre derrière la tête et / ou l'utiliser comme masseur de tête.

MISE EN GARDE
Cet appareil ne pourra supporter qu'une pression maximale de 30 kg. Ne pas s'asseoir ou poser des objets lourds sur l'appareil. Pour des raisons de sécurité, l'appareil se mettra automatiquement hors tension si une pression supérieure à 30 kg est exercée.

ENTRETIEN

RANGEMENT

Rangez-le dans sa boîte ou dans un endroit sec et frais. Faites attention aux bords coupants ou aux objets pointus à même de couper ou de crever le tissu. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation ou l'enrouler autour de l'appareil pour éviter qu'il ne se casse. Ne pendez pas l'appareil par le cordon.

d'alimentation ou le cordon d'alimentation de la télécommande.
Pour garantir votre confort pendant vos déplacements, et un meilleur rangement, un sac de toile vous est fourni

NETTOYAGE

Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de le nettoyer. Nettoyez-le uniquement avec une éponge douce et légèrement humide. Prenez garde à ce que de l'eau ou tout autre liquide n'entre pas en contact avec l'appareil.
- Ne jamais l'immerger dans du liquide.
- Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs, des brosses, de l'essence, du kérosène, de la cire pour meuble ou vitre ou du diluant.
- Ne pas retirer ou ouvrir le revêtement de l'appareil pour nettoyer les pièces internes.

Ne tentez pas de réparer vous-même le i.comfort™ Masseur personnel chauffant. L'appareil est composé de pièces non accessibles aux utilisateurs.

CARACTERISTIQUES

TYPE	DESCRIPTION
APPAREIL PRINCIPAL	
L x Lx H	410 x 350 x 135 mm
Poids	2.9K g
Consommation électrique	30W
Tension	IN: AC100-240V ~ 50/60Hz OUT: DC24V 1.25A

REMARQUE
Oregon Scientific Global Distribution Limited se réserve le droit d'interpréter tout contenu, termes et provisions du présent manuel de l'utilisateur et de les amender à sa seule discrétion, n'importe quand et sans avis préalable. Dans la mesure où des incohérences sont constatées entre la version anglaise et les versions traduites en langues étrangères, la version anglaise prévaudra.

A PROPOS DE OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site www.oregonscientific.fr. Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement: sur le site www2.oregonscientific.com/service/support.asp.
Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site:
www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente Oregon Scientific déclare que l'appareil i.comfort™ Masseur personnel chauffant (Modèle : IBM80010) est conforme aux directives EMC 2004/108/CE & LVD 2006/95/EC. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

RoHS COMPLIANT